

Портативный аккумулятор (PowerBank) модель PB17

Использование

Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта.

Особенности

- Стильный дизайн, небольшой вес, использование современных аккумуляторных элементов;
- Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках;
- Автоотключение, когда нет нагрузки на выходе;
- Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда.

Меры предосторожности

1. Используйте устройство при температурах от 0 °C до + 40°C.
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под дождем.
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью.
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора.
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может разрядиться - это нормальное явление. Для использования зарядите портативный аккумулятор заново.
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного аккумулятора может привести к его воспламенению!

Технические характеристики

Аккумулятор: литий-ионный; 3,7В; 4000мА*ч
Ток заряда: DC 5В/2000 мА
Ток разряда: DC 5В/2100 мА
Срок службы: ≥ 500 циклов «заряд – разряд»

Заряд портативного аккумулятора

1. Подключите кабель к **microUSB** разьему портативного аккумулятора.
2. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля к порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB.
3. В процессе заряда светодиодные индикаторы будут отображать прогресс следующим образом:

Мощность	1	2	3	4
0 – 25 %	мигает	не горит	не горит	не горит
25 – 50 %	горит	мигает	не горит	не горит
50 – 75 %	горит	горит	мигает	не горит
75 – 100 %	горит	горит	горит	мигает
Полностью заряжена	горит	горит	горит	горит
Нарушения зарядки	мигает	мигает	мигает	мигает

4. В течение всего времени зарядки подсветка логотипа будет включена.
5. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.

Заряд внешних устройств

1. Подключите кабель к **USB** разьему портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством. Аккумулятор может заряжать одновременно два подключенных устройства.
2. В процессе разряда светодиодные индикаторы будут отображать уровень оставшегося заряда следующим образом:

Мощность	1	2	3	4
Недостаточное напряжение	не горит	не горит	не горит	не горит
0 – 25 %	горит	не горит	не горит	не горит
25 – 50 %	горит	горит	не горит	не горит
50 – 75 %	горит	горит	горит	не горит
75 – 100 %	горит	горит	горит	горит

3. В течение всего времени зарядки подсветка логотипа будет включена.
4. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.